


VSE DIMENZIJ JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU
IN JIH USKLADITI Z REALNIMI DIMENZIJAMI NA OBJEKTU!



STRANSKI P.

POGLED

VSE DIMENZIJE JE POTREBNO PREVERITI NA OBJEKTU
IN JIH USKLADITI Z REALNIMI DIMENZIJAMI NA OBJEKTU!

NOTRANJOST

