

**»Prevoz blata s klasifikacijsko številko odpadka 19 08 05 za obdobje dveh let«**

## **ZAHTEVE NAROČNIKA**

**ZA**

### **SKLOP 1**

**»Prevoz predzgoščenega blata s klasifikacijsko številko odpadka 19 08 05 iz čistilnih naprav v upravljanju naročnika v zalogovnik na ČN Celje za obdobje dveh let«**

Maj 2026

## OBSEG DEL IN ZAHTEVE NAROČNIKA

Predmet naročila je prevoz predzgoščenega blata s klasifikacijsko številko odpadka 19 08 05 iz čistilnih naprav v upravljanju naročnika v zalogovnik na ČN Celje, kjer se vrši dehidracija blata.

Naročnik Vodovod – kanalizacija d.o.o. ima v upravljanju čistilne naprave v občinah Vojnik in Dobrna, in sicer na naslednjih lokacijah:

- ČN Škofja vas, Škofja vas 69 B, 3211 Škofja vas
- ČN Frankolovo, Globoče 20, 3213 Frankolovo
- ČN Nova Cerkev, Višnja vas 17 B, 3203 Nova Cerkev
- ČN Dobrna, Vinska Gorica 10 A, 3204 Dobrna

Na teh čistilnih napravah se blato zgosti samo na 3 - 4 % suhe snovi ter se skladišči v zalogovniku blata. Občasno je potrebno blato s cisterno odpeljati na dehidracijo na ČN Celje, Pečovnik 1a, 3000 Celje, ter ga prečrpati v zalogovnik blata.

Pogostost odvozov je naslednja:

- |                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| - ČN Škofja vas  | mesečno cca 250 m <sup>3</sup>  |
| - ČN Dobrna      | mesečno cca 150 m <sup>3</sup>  |
| - ČN Nova cerkev | 3 x letno cca 85 m <sup>3</sup> |
| - ČN Frankolovo  | 3 x letno cca 65 m <sup>3</sup> |

Črpanje blata na ČN Škofja vas je mogoče brez prisotnosti upravljavca čistilnih naprav, prevoz blata na ČN Celje vrši le ob delovnih dneh in v času med 7.30 in 14.30 uro. Za črpanje blata na ostalih čistilnih napravah mora dostop za črpanje blata omogočiti upravljavec čistilnih naprav, zato se lahko črpanje in prevoz blata na ČN Celje vršita le ob delovnih dneh in v času med 7.30 in 14.30 uro.

Ponudnikom se pred pripravo ponudbe predlaga, da si ogledajo lokacijo in dostope do posameznih ČN. Naročnik priporoča, da se prevozi vršijo z max. 10 m<sup>3</sup> cisterno, saj dostop z večjo cisterno zaradi ozkih lokalnih cest in omejenih manipulacijskih površin ne bo mogoč. Dostop s cisterno je do ČN Dobrna možen le skozi center Dobre.

Črpanje blata na ČN Škofja vas in ČN Dobrna se izvaja periodično in to obvezno vsak teden iz obeh čistilnih naprav, za črpanje blata na ČN Nova cerkev in ČN Frankolovo pa naročnik sporoči potrebo po odvozu blata 7 dni preden je potrebno črpanje blata. Črpanje na posamezni čistilni napravi se izvaja do izpraznjenja zalogovnika. **Pred vsakim črpanjem in odvozom blata iz posamezne čistilne naprave mora biti cisterna ponudnika oprana in očiščena, da v njej ne bi bilo kakšnega kamenja ali ostalih vsebin, ki bi lahko povzročile strojelom v procesu dehidracije blata (črpalka za črpanje blata ali centrifuga). Izvajalec prevzema odgovornost za škodo pri naročniku, ki bi nastala zaradi neočiščene cisterne in vsebnosti tujkov. Izvajalec se zavezuje na svoje stroške povrniti stroške okvare na napajalnih črpalkah in centrifugah, če bi se izkazalo, da je tujek iz neočiščene cisterne povzročil strojelom.**

Ko se blato s cisterno pripelje na ČN Celje, je potrebno blato prečrpati v zalogovnik, zato mora biti črpalka na cisterni dovolj močna, da porine blato v zalogovnik cca 4 m visoko. Priklop na cev za dovod blata v zalogovnik ima hitro A spojko. Razlivno ploščad je potrebno v primeru izliva blata pri prečrpavanju sprati z vodo, enako je potrebno v primeru razlitja blata pri odklopu cevi sprati površine na ostalih čistilnih napravah.

Če se na posamezni lokaciji pokaže potreba po dodatni storitvi, kot je npr. čiščenje kanalov pod pritiskom, spiranje bazenov, prečrpavanje med objekti na 1 lokaciji, črpanje ipd., se po predhodnem dogovoru z izvajalcem delo izvede in obračuna po režijski uri cisterne z ekipo.